



 pureAir
with GREENTECH

50C

**PLUG-IN ION GENERATOR
AIR PURIFICATION**

ENGLISH 

FRENCH 

OWNER'S MANUAL

Welcome


Thank you for your purchase of the pureAir 50C. This small room air purifier has been designed to provide you a cleaner living space with years of low maintenance operation.

Please read through the usage and service instructions outlined in this owner's manual.

Table of Contents

Diagrams/Warnings	3
Getting Started.	4
Cleaning/Maintenance.	5
Specifications	6
Warranty Information	7

Diagrams/Warnings



Do not operate this unit unless it is completely assembled.



There are no user-serviceable parts inside the unit.

Getting Started

1. Place the Removable Outlet Plug into the back of the unit.
2. Rotate the Purification Dial all the way to the left in order to start in the OFF position.
3. Plug the unit into a wall outlet and rotate the Purification Dial to the right until the unit turns on.

NOTE: This is the minimum setting for purification output.

4. Set the strength of the unit by turning the Purification Dial slowly to the right until you notice the fresh smell it emits.
5. Adjust the unit according to the amount of pollution in the area.

Cleaning/Maintenance

NOTE: For proper operation, the unit should be cleaned at least once per month.

1. Turn the unit OFF and remove it from the wall outlet.
2. Vacuum out the Fan Air Intake until clean.

NOTE: Blowing Air into the Fan Air Intake in order to clean the unit is not advised. This will only restrict future air flow and pollute the quality of air being emitted by your unit.

3. Dip a cotton swab (Q-Tip) in Isopropyl Alcohol and insert it into the Purification Output Nozzle. Gently rotate the swab and clean the entire area until all visible contamination has been removed. Use a new cotton swab to dry the previously cleaned area.
4. Allow the unit to dry, face down.
5. Plug your unit back into the outlet and turn the dial to maximum purification output. Verify that the blue light is on and that there is a clean smell emitting from your unit before turning the dial back down to your desired purification output level.

Specifications

Voltage	100-240 V, 50/60 Hz
Dimensions	4.25" H x 3.50" W x 2.7" D
Net Weight	6.35 oz.
Ozone Output.	50-60 mg/h
Effective Area.	325 ft ²
Warranty	1 Year Manufacturer's Warranty



Warranty Information

Your pureAir 50C Air Purifier is warranted to be free from all defects in material and workmanship in normal household use for a period of **1 Year** from date of purchase. The warranty is granted only to the original purchaser and members of his or her immediate household. The warranty is subject to the following provisions. Any damages or malfunctions caused by negligence, abuse, or use not in accordance with the Owner's Manual are not covered by this warranty. Likewise, any defects or damages caused by unauthorized service are not covered. **Low Environmental Impact Technology (LEIT)** will, at its option, repair or replace a defective Air Purifier that is covered by this warranty. As a matter of warranty policy, LEIT will not refund the customer's purchase price. To obtain warranty service you must return the defective Air Purifier along with proof of purchase to the LEIT Authorized Warranty Station. All transportation charges on parts, or units, submitted under this Warranty shall be borne by purchaser. Unless this Warranty is expressly renewed or extended by LEIT, any repaired or replaced part of unit shall be warranted to the original purchaser only for the length of the unexpired portion of the original warranty.

FURTHER LIMITATIONS AND EXCLUSIONS ARE AS FOLLOWS:

Any warranty that may be implied in connection with your purchase or use of the Air Purifier, including any warranty of merchantability or any warranty for Fitness For A Particular Purpose is limited to the duration of this warranty. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

Your relief for the breach of this warranty is limited to the relief expressly provided above. In no event shall LEIT be liable for any consequential or incidental damages you may incur in connection with your purchase or use of the Air Purifier. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

REGISTRATION

Please register your new Air Purification product within 10 days of purchase:

www.LEIT.ca



www.LEIT.ca



 pureAir
BY GREENTECH

50C

BRANCHABLE GÉNÉRATEUR IONIQUE
PURIFICATION D'AIR

Manuel du propriétaire

Bienvenue


Nous vous remercions d'avoir acheté votre pureAir 50C. Ce petit purificateur d'air a été conçu pour vous fournir un espace de vie plus propre et pour des années d'entretien limité.

Veuillez lire les instructions d'entretien et d'utilisation décrites dans ce manuel du propriétaire.

Table des matières

Schémas/mises en garde	11
Pour démarrer	12
Nettoyage/entretien	13
Fiche technique	14
Renseignements sur la garantie	15

Schémas/mises en garde



Ne pas faire fonctionner cet appareil sans qu'il soit complètement assemblé.



Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur de l'unité.

Pour démarrer

1. Placer la fiche d'alimentation amovible à l'arrière de l'unité.
2. Tourner le cadran du purificateur entièrement vers la gauche afin de démarrer à la position arrêt.
3. Brancher l'appareil à une prise murale et tourner le cadran du purificateur vers la droite jusqu'à ce que l'appareil se mette en marche.

REMARQUE : Ceci est le réglage minimum pour la sortie du purificateur.

4. Régler la puissance de l'appareil en tournant le cadran du purificateur lentement vers la droite jusqu'à ce que vous remarquiez l'émission d'une odeur fraîche.
5. Régler l'appareil en fonction de la quantité de pollution dans la pièce.

Nettoyage/entretien

REMARQUE : L'appareil doit être nettoyé au moins une fois par mois pour un fonctionnement.

1. Mettre l'appareil hors tension et le retirer de la prise murale.
2. Libérer l'admission d'air du ventilateur jusqu'à ce qu'elle soit propre avec un aspirateur.

REMARQUE : Souffler de l'air dans l'admission d'air du ventilateur afin de nettoyer l'unité n'est pas conseillée. Cela ne fera que restreindre toute circulation de l'air et nuira à la qualité de l'air émise par votre unité.

3. Tremper un coton-tige (Q-tip) dans de l'alcool isopropylique et l'insérer dans la buse de sortie de purification. Tourner délicatement le coton-tige et nettoyer l'ensemble de la zone jusqu'à ce que toute contamination visible ait été supprimée. Nouveau coton-tige pour sécher la zone nettoyée auparavant.
4. Laisser sécher l'appareil, face vers le bas.
5. Rebrancher votre appareil à la prise murale et tourner le cadran pour une sortie de purification maximale. Que le voyant bleu est allumé et que l'appareil émet une odeur propre avant de tourner le cadran à la puissance de purification désirée.

Fiche technique

Tension	100-240 V, 50/60 Hz
Dimensions	108 mm H x 89 mm L x 69 mm P
Poids net	180 g
Production d'ozone	50-60 mg/h
Zone efficace	30 m ²
Garantie	Garantie du fabricant de 1 an



Renseignements sur la garantie

Votre purificateur d'air pureAir 50C est garanti contre tout défaut de matériau et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pour une période de **1 an** à partir de la date d'achat. La garantie est accordée uniquement à l'acheteur initial et les membres de son ménage. La garantie est soumise aux dispositions ci-après. Les dommages ou défauts causés par négligence, abus ou une utilisation non conforme avec le Manuel du propriétaire ne sont pas couverts par cette garantie. De même, tous les défauts ou dommages causés par un entretien non autorisé ne sont pas couverts. **Low Environmental Impact Technology (LEIT)** s'engage, à sa discrétion, à réparer ou remplacer un purificateur d'air défectueux couvert par cette garantie. En ce qui a trait à la politique de garantie, LEIT ne remboursera pas le prix d'achat du client. Pour obtenir un entretien sous garantie, vous devez retourner le purificateur d'air défectueux accompagné d'une preuve d'achat à la station de garantie agréée LEIT. Tous les frais de transport des pièces ou des unités, présentés en vertu de la présente garantie sont à la charge de l'acheteur. À moins que cette garantie soit expressément renouvelée ou prolongée par LEIT, toute unité réparée ou partie remplacée de l'unité doit être garantie à l'acheteur original seulement pour la longueur de la partie non expirée de la période de garantie originale.

LES AUTRES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS SONT LES SUIVANTES :

La garantie qui peut être implicite dans le cadre de votre achat de l'utilisation du purificateur d'air, y compris toute garantie de qualité marchande ou garantie d'adéquation à un usage particulier, est limitée à la durée de la présente garantie. Certaines provinces ne permettent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite, la limitation mentionnée ci-avant peut en conséquence ne pas s'appliquer.

Votre recours pour la violation de la présente garantie est limité au recours expressément prévu ci-dessus. En aucun cas, LEIT ne sera tenu responsable des dommages accidentels ou consécutifs résultant de votre achat ou de l'utilisation du purificateur d'air. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs, la limitation ou l'exclusion ci-dessus peuvent en conséquence ne pas s'appliquer. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient de province en province.

INSCRIPTION

Veuillez inscrire votre nouveau purificateur d'air de dans les 10 jours suivant la date d'achat :

www.LEIT.ca



www.LEIT.ca